

Funciones de llamada

Creado el 17-06-2018, última actualización 14-08-2018

Cada extensión pertenece a un único grupo. (por defecto el grupo 1).

Cada extensión podrá realizar acciones sobre uno o varios grupos establecidos en la configuración. (por defecto el grupo 1)

Captura la llamada de otra extensión mientras hace ring (con permiso de grupo)

* + extensión + llamar

transfer + * + grupo ---- Envía llamada al parking de un grupo.

transfer + * + extensión ---- Envía llamada al parking de una extensión.

7 + llamar ---- Recupera la última llamada que has añadido al parking.

8 + llamar ---- Captura la llamada más antigua en parking de todos los grupos a los que perteneces.

9 + llamar ---- Captura la llamada más antigua en parking de tu extensión.